

Rev	versione FW C.DOM/CRM4.0	versione APP	aggiornamento
01/21	129s	1.2.x.x	Aggiunto CONTROLLO UMIDITA' - RTX01 e RTX02
04/21	135s	1.2.2.x	Aggiunta VTRX05
05/21	135s	1.2.2.x	Modificata disposizione capitoli
07/21	-	-	Modificata numerazione pagine



# SISTEMA

<b>CAP. 2</b>	SISTEMA	2-01
CAP. 2.0	AMPLIAMENTO SISTEMA	2- <b>02</b>
CAP. 2.1	ZONA TERMICA	2- <b>03</b>
CAP. 2.2	MULTIZONA	2- <b>04</b>
2.2.1	Aggiungi zona	2- <b>05</b>
2.2.2	Modifica zona	2- <b>08</b>
2.2.3	Termoigrometro	2- <b>10</b>
2.2.4	Valvola elettronica VTRX05	2- <b>12</b>
2.2.5	Sostituisci zona	2- <b>13</b>
2.2.6	Elimina zona	2- <b>13</b>
CAP. 2.3	GESTIONE VALVOLE	2- <b>14</b>
2.3.1	Aggiungi valvola	2- <b>15</b>
2.3.2	Elenco valvole	2- <b>16</b>
2.3.3	Comandi valvole VTRX05	2- <b>20</b>
2.3.4	Eventi/allarmi VTRX05	2- <b>21</b>

CAP. 2.4	GESTIONE RTX	2- <b>22</b>
2.4.1	Aggiungi RTX termoregolazione	2- <b>23</b>
2.4.2	Elenco RTX termoregolazione	2- <b>24</b>
CAP. 2.5	CONTROLLO UMIDITA'	2- <b>28</b>
2.5.1	Zone termiche / con termoigrometro	2- <b>29</b>
2.5.2	Umidità impostata	2- <b>29</b>





### 2.0 Ampliamento sistema

Il sistema C.DOM/CRM4.0 tramite la connessione con prodotti ancillari si arricchisce di funzioni e controlli.

Il sistema C.DOM/CRM4.0 può essere ampliato per soddisfare le esigenze di utenti e adattarsi ai vari tipi di impianti.

Il sistema può essere ampliato in più zone termiche (MULTIZONA) aggiungendo rilevatori di temperatura, quali termostati, termometri, termoigrometri e valvole elettroniche con sensori di temperatura(VTRX05). Il C.DOM/CRM4.0 può comandare attuatori quali valvole elettroniche, ricevitori radio o barre di potenza. Il C.DOM/CRM4.0 può visualizzare i consumi di contatori acqua, contatori diretti di calorie e frigorie e ripartitori (contatori indiretti).

Il sistema C.DOM/CRM4.0 ha alcune funzioni che possono essere ampliate solo da personale specializzato. L'APP C.DOM/CRM4.0, oltre alla funzione di remotizzazione del controllo del C.DOM/CRM4.0, può ampliarne le funzione, sfruttando la potenzialità dei device, come Smartphone e tablet.





Nell'APPANDROID è presente nella HOME, un'icona impostazioni. Rimanda a una schermata dove è possibile scegliere come comunicare con il C.DOM/CRM4.0, se direttamente o tramite Server (default).

La comunicazione diretta serve all'utente che vuole aggiungere associazioni al proprio C.DOM/CRM4.0 o modificare alcune impostazioni.



Impostazioni

4

L'implementazione di funzioni o associazioni con ancillari può avvenire solo in modalità locale. Quindi l'utente deve disattivare la comunicazione tramite Server e può solo con **ANDROID**.





### 2.1 Zona termica

Il prodotto di base presenta una ZONA climatica corrispondente alla sonda interna del C.DOM/CRM4.0.

La schermata ZONE raccoglie le informazioni e i funzionamenti delle zone termoregolate del C.DOM/ CRM4.0.

Per aggiungere zone climatiche occorre, tramite l'APP C.DOM/CRM4.0, abbinare termometri, termostati, termoigrometri o valvole elettroniche con sensore (VTRX05) al C.DOM/CRM4.0.



Di ogni zona climatica verranno visualizzate le informazioni:

- Numero della zona
- Nome della zona
- Temperatura dell'ambiente
- **t1** temperatura di comfort (può avere valore diversi per ogni zona climatica)
- **t2** temperatura di riduzione (può avere valore diversi per ogni zona climatica)
- **t3** temperatura notturna (unica per tutte le zone climatiche)
- **t**\* temperatura assenza: quando si spegne la termoregolazione (escludibile)(unica per tutte le zone climatiche) - tc temperatura CUSTOM: temperatura scelta dall'utente al di fuori di qualsiasi tipo di programmazione





### 2.2 Multizona

L'associazione di rilevatori di temperatura permette una termoregolazione a multizona dell'abitazione/ufficio.

Per fare questo occorre per prima cosa associare dei rilevatori di temperatura al C.DOM/CRM4.0 I rilevatori di temperatura possono essere: termometri, termostati o termoigrometri.

Su l'APP C.DOM/CRM4.0, scelto il C.DOM/CRM4.0 che si vuole ampliare, entrare in termoregolazione



cliccare su i tre pallini in alto a destra : , premere su Aggiungi zona









Ogni C.DOM/CRM4.0 può gestire fino a MAX 8 zone termiche



L'implementazione di funzioni o associazioni con ancillari può avvenire solo in modalità locale. Quindi l'utente deve disattivare la comunicazione tramite Server.





### 2.2.1 Aggiungi zona

Per aggiungere zone termoregolate occorre associare dei rilevatori di temperatura, ogni rilevatore di temperatura identifica una nuova zona di termoregolazione.

### NB Ogni C.DOM/CRM4.0 può gestire fino a MAX 8 zone termiche

Per aggiungere zone si può procedere con un'associazione manuale o un'associazione automatica.

### **Associazione manuale** consiste nell'inserire:

- S/N (serial number) del dispositivo, tampografato sullo stesso (non inserire anche il codice di verifica).
- · codice di verifica, l'ultima cifra dopo il S/N
- tipo di dispositivo che si sta inserendo: Termostato, Termometro, Termoigrometro
- · assegnare un nome al dispositivo
- selezionare il costruttore (vedere serigrafia del C.DOM/CRM4.0)





codice di verifica dipendente dal S/N NON INSERIRLO



Il codice di verifica, l'ultima cifra dopo il S/N, da non inserire nell'APP, serve a verificare automaticamente, che si sia inserito un S/N corretto





**Associazione automatica**, permette di aggiungere zone utilizzando la scansione del QR code attraverso la fotocamera del device.



Al primo tentativo di accedere alla fotocamera, il dispositivo potrebbe chiedere l'autorizzazione all'utilizzo della stessa con il messaggio "Consentire a **Domotica** di accedere direttamente alla fotocamera per scattare foto e registrare video?" premendo CONSENTI (solo al primo accesso dell'APP all'uso della fotocamera, se viene negato l'accesso per poter usare questo metodo di associazione occorre entrare nelle impostazioni del device e modificare le autorizzazioni).

nserisci il serial number	- 9	Inserisci il serial number	0
Codice di verifica Seleziona tipo di dispositivo Termostato	-	Ce Consentire a Domotica di acc direttamente alla fotocamera per scattare foto e registrare video?	edere
Assegna un nome al dispositivo		Азэеуна ин поле агазрозии	
Seleziona costruttore Perry Electric S.r.I.		Seleziona costruttore Perry Electric S.r.l.	-





Aperta la schermata di acquisizione ottica, puntare la fotocamera sul codice QR CODE serigrafato sul contenitore del rilevatore di temperatura (termostato, termometro, termoigrometro, valvola con sensore VTRX05) da associare al C.DOM/CRM4.0.

L'avvenuta acquisizione viene segnalata dal passaggio alla schermata precedente con i campi: S/N, codice di verifica, tipo di dispositivo e produttore compilati automaticamente. Un eventuale tentativo di aggiunta di un dispositivo non compatibile verrà segnalato mediante messaggio.

La compilazione del nome che si vuole assegnare rimane sempre a carico dell'utente, per consentirgli di identificare il prodotto più facilmente. Il nome assegnato identifica la zona termoregolata che si sta creando.



Termostato / Termoigrometro





Termometro incasso\*

Accensione LUCE dispositivo

NB

L'acquisizione automatica, dipende dalle caratteristiche della fotocamera, dalla qualità e quantità di luce presente, dallo stato della serigrafia, dalla distanza tra fotocamera e codice. In caso difficoltà di acquisizione, agevolare la messa a fuoco della fotocamera allontanandosi o avvicinandosi al device. Per migliorare la luce è possibile utilizzare la luce del dispositivo.



Un C.DOM/CRM4.0 può essere associato ad un massimo di 7 rilevatori di temperatura, per un massimo di 8 zone termoregolate.





### 2.2.2 Modifica zona

Il nome zona può essere modificato anche successivamente all'installazione.

Premendo i puntini in basso a dx, si aprirà un menù a tendina contestuale, scegliere Modifica nome zona

Cliccare sul campo Assegna un nome al dispositivo e modificare il nome. Sono ammessi lettere maiuscole o minuscole, numeri o simboli (MAX 20 caratteri standard)

Assegna un non	ie ai uispositivo
salone	

è l'unica voce modificabile della schermata

<b>完 II</b> 17:04	<b>R. 17:01</b>	ŝ
← Termoregolazione	Codice di verifica	Codice di verifica
Modifica nome zona	Seleziona tipo di dispositivo Termostato	Seleziona tipo di dispositivo Termostato
Sostituisci	Assegna un nome al dispositivo zona1	Assegna un nome al dispositivo salone
Profili di zona	zonal zona dona sonar Sona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 w e r t v u i o p	1 2 3 4 5 6 7 awertyui
Imposta t1/t2/t3 Gestione valvole	a s d f g h j k l	a s d f g h j
tall 22.2°C zona2		☆ z x c v b n
ረጣ	ςγ	



n m

0 p

 $\langle X \rangle$ 

Fine

k



Il nome zona identifica la zona e compare sul C.DOM/CRM4.0, in tutti i device associati e per tutti gli utenti collegati.

Il nome zona è uguale per tutti gli utenti. Se si fa una modifica, sarà condivisa da tutti gli utenti.

Per visualizzare i dati della desiderata cliccare sull'icona di riferimento nella parte inferiore dello schermo del APP C.DOM/CRM4.0.

Se vi sono più di cinque zone registrare scorrere da dx a sx per visualizzare quelle mancanti.

Le zone sono elencate anche sul C.DOM/CRM4.0.









### 2.2.3 Termoigrometro

L'associazione di un termoigrometro viene fatto nello stesso modo degli altri rilevatori di temperatura.

Il termoigrometro fornisce oltre alla temperatura ambiente, anche la percentuale di umidità relativa dell'ambiente in cui viene installato.

Questa informazione appare nella schermata della zona termica creata con l'associazione del termoigrometro.









I valori letti posso impiegare qualche minuto ad apparire su APP e C.DOM/CRM4.0 a causa della latenza di comunicazione del sistema.



Nel caso di installazione effettuata da installatore qualificato possono essere associate anche altre zone termiche alle zone associate al termoigrometro.





Nella schermata delle zone create registrando un termo-igrometro, il C.DOM/CRM4.0 visualizzerà alternativamente (ogni 2" circa) i valori di temperatura e di umidità relativa.









### 2.2.4 Valvola elettronica VTRX05

L'associazione di una valvola elettronica con sensore di temperatura (VTRX05), se viene fatto nello stesso modo degli altri rilevatori di temperatura, comporta la creazione di un zona di termoregolazione, a cui è associato automaticamente un attuatore valvola elettronica (la stessa).

La VTRX05 funziona da termostato e da attuatore, a seconda di dove viene associata al C.DOM/CRM4.0. Data la natura dell'oggetto, che viene posizionato a contatto del termosifone, la lettura della temperatura può essere non ottimale, perché influenzato dal corpo scaldante.

Nel caso di lettura di temperatura ambiente, non ottimale è possibile, per l'utente, sostituirla con un termometro, termostato o termoigrometro, mantenendo le associazioni presenti.

CONFERMA
0
4





### La VTRX05, se sostituita, verrà eliminata dal sistema e occorrerà ri-associarla come attuatore.





### 2.2.5 Sostituisci zona

Sostituire una zona termica, da la possibilità di sostituire un sensore con un altro sensore, senza perdere gli attuatori associati alla zona termica.

Solo nel caso che la zona termica sia stata fatta con una VTRX05, è necessario riassociare la VTRX05 come attuatore.





### 2.2.6 Elimina zona

Eliminare una zona termica, comporta la cancellazione del abbinamento al sensore di temperatura e l'associazione di ogni tipo di attuatore abbinato alla zona.





### 2.3 Gestione valvole

Una volta definite le zone di termoregolazione, è necessario definire anche gli abbinamenti agli attuatori. Possono essere abbinati attuatori localizzati, come le valvole elettroniche, che possono essere installate da ogni tipo di utente oppure attuatori (come RX01, RX02, RTX, barre di comando filari o collegate tramite RTX08) che possono essere installati solo da personale specializzato.

Per abbinare le valvole, selezionare nell'APP C.DOM/CRM4.0 la zona termoregolata alla quale si vuole abbinare la valvola, toccare il menù in basso a dx e scegliere Gestione valvole.

Apparirà un elenco di valvole abbinate alla zona.

Se alla zona non sono abbinate valvole elettroniche, l'elenco sarà vuoto.



## NB Ogni C.DOM/CRM4.0 può gestire MAX 16 valvole elettroniche indipendentemente dalle zone termiche





### 2.3.1 Aggiungi Valvola

Nella schermata Valvole radio premere i tre pallini in alto a dx e scegliere Aggiungi valvola.

Come nel caso dei lettori di temperatura si può procede in modo manuale inserendo i dati, oppure in modo automatico sfruttando la fotocamera e l'acquisizione tramite QR Code.

		ٳڹ	IT:10
÷	Valvole ra	Aggiungi valvola	
4	J P	ELECT	RIC
		1	
	(	<u>M</u>	

۵	Inserisci il serial number	
		0
	Codice di verifica	
13	Assegna un nome al dispositivo Perry Electric S.r.l.	
	Save Energy S.r.l. Computherm S.r.l.	
÷.	Perry Electric S.r.I.	5
		Codice di verifica Assegna un nome al dispositivo Perry Electric S.r.l. Save Energy S.r.l. Computherm S.r.l. Perry Electric S.r.l.

L'implementazione di funzioni o associazioni con ancillari può avvenire solo in modalità locale. Quindi l'utente deve disattivare la comunicazione tramite Server.





L'associazione in modo automatico della valvola elettronica sfrutta la fotocamera del Device per leggere il QR Code serigrafato sul contenitore della valvola.

Premere il simbolo fotocamera, inquadrare il QR Code ed attendere l'acquisizione del codice. Se necessario attivare la luce del Device per migliorare la visibilità, modificare la distanza dal codice per permettere una migliore messa a fuoco.

Acquisito il QR Code i campi: S/N, codice di verifica e costruttore vengono compilati autonomamente.





Inserisci il serial number	[
Codice di verifica	
_	
Assegna un nome al dispositi	vo
Perry Electric S.r.l.	_
Save Energy S.r.l.	
Computherm S.r.1.	
Perry Electric S.r.l.	







La compilazione del nome dispositivo deve essere effettuata dall'utente.

Il nome della valvola è salvato nel C.DOM/CRM4.0, quindi tutti gli utenti condivideranno il medesimo nome assegnato.

Inse	risci	il sei	rial n	umb	er			
147	5							0
Cod	ice di	ivori	fica					
- COU	ice u	ven	nca					
	less:		111.				S	
Ass	egna	un n	ome	al d	ispos	sitivo	0	
Ass Calc	egna orifer	un n	ome	al d	ispos	sitivo	0	
Ass Calc	egna orifer	un n o	ome	al d	ispos	e	•	_
Asso Calc	egna orifer	un n o il	ome	di	ispo:	e 7	в	9
Asso Cald	egna orifer	un n o il e r	ome	di di	ispos / U	e e i i	i C	9 D P
Asso Calo q v	egna orifer v e	un n il a r	• t	di di	ispos 6 / ل	e 7 1 1	B i C	° F
Asso Calc q v a	egna orifer V e	un n il <sup>3</sup> r d	• t	di di <sup>5</sup> )	ispos ν <sup>6</sup> ι h	e 7 1 j	i c	° F
Asso Calc q v a	egna orifer v e S	un n il a r d	4 t	di di s g	ispos ν υ h	e 7 1 j	i c	) p l
Asso Calo q v a a	egna orifer v e S v Z	un n il a d x	4 t	di di s y	ispos ∕ u h b	e 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	i <sup>s</sup> k	p I X
Asso Calc q v a c	egna orifer V e S Z	un n il a r d x	4 t	di di s y v	b πe	e i j , n	i c k m	ې بو ا



### NB

### Ogni C.DOM/CRM4.0 può gestire **MAX 16** valvole elettroniche, indipendentemente a quale zona termica sono abbinate. L'APP C.DOM/CRM4.0 impedisce di inserire ulteriori valvole raggiunto il limite di 16 valvole



## **2.3** GESTIONE VALVOLA

### **2.3.2 Elenco valvole**

In caso di necessità l'APP C.DOM/CRM4.0 permette di sostituire o eliminare le valvole già associate.

La funzione sostituisci serve per sostituire le valvole mantenendo in memoria i dati acquisiti durante l'utilizzo.



### Valori segnali RSSI









II C.DOM/CRM4.0 può fornire le informazioni di ogni attuatore valvola elettronica, in un'unica schermata. Queste informazioni per ogni valvola consistono in:

zona d'installazione, S/N della valvola, data e ora dell'ultima comunicazione ricevuta, stato della valvola, tipo di attività della valvola.

Nell'APP C.DOM/CRM4.0 le informazioni disponibili sono: S/N, nome della valvola, qualità segnale RSSI eventuali avvisi.



		PERRY		
7/02/2019		09:30		💠 💎
Valvole del	la zona Zona1			
0000003:	30/11/2018 15:43	Stato: OPEN	Forzatura in OFF	
00001475:	29/11/2018 08:20	Stato: OPEN	Forzatura in OFF	
0000003:	30/11/2018 15:43	Stato: OPEN	Forzatura in OFF	
Valvole del 00000048: 00001409: 00000403: Valvole del 00000746:	la zona soggiorno 30/11/2018 20:00 29/11/2018 08:20 30/11/2018 08:43 la zona bagno 30/11/2018 10:05	Stato: CLOSE Stato: OPEN Stato: OPEN Stato: OPEN	Forzatura in OFF Forzatura in OFF Forzatura in OFF Forzatura in OFF	
ĺ				Ĵ





### **NB** Ogni C.DOM può gestire **MAX 16** valvole elettroniche indipendentemente dalle zone termiche



Per l'installazione di altri tipi di attuatori (ricevitori radio e/o barra di comando) consultare specifico capitolo 7 IMPOSTAZIONI





### 2.3.3 Comandi valvole VTRX05

La valvole elettroniche VTRX05 hanno disponibili dei comandi diretti:

- adattamento
- reset

Questi comandi possono essere fatti dall'utente direttamente nell'APP e sulla singola VTRX. L'adattamento permette alla valvola di funzionare al reggime migliore, perchè le permette di calcolare la corretta movimentazione del pistoncino interno.

In caso di manutenzioni o trafilamenti del calorifero è consigliato rifare l'adattamento.

Ogni volta che vengono sostituite le pile, viene fatto l'adattamento e il reset.







### 2.3.4 Eventi/allarmi VTRX05

Il prodotto segnala eventuali eventi/allarmi sia sul display del prodotto sia tramite segnalazione nell'APP.

In questo caso premendo dettagli si può avere l'elenco degli eventi/allarmi in corso e di quando si sono verificati quelli archiviati.









### **2.4 Gestione RTX**

Per abbinare gli RTX (Ricetrasmettitore radio), nell'APP C.DOM/CRM4.0 in qualsiasi zona termica, toccare il menù in alto a dx e scegliere Gestione RTX.

Apparirà un elenco di RTX abbinate al C.DOM/CRM4.0. Se non ci sono abbinati RTX, l'elenco sarà vuoto.



### NB Ogni C.DOM/CRM4.0 può gestire MAX 2 RTX08, MAX 8 RTX02, MAX 16 RTX01





### 2.4.1 Aggiungi RTX

Nella schermata RTX premere i tre pallini in alto a dx e scegliere Aggiungi RTX.

Come nel caso dei lettori di temperatura o delle Valvole si può procede in modo manuale inserendo i dati, oppure in modo automatico sfruttando la fotocamera e l'acquisizione tramite QR Code.







L'implementazione di funzioni o associazioni con ancillari può avvenire solo in modalità locale. Quindi l'utente deve disattivare la comunicazione tramite Server.





L'associazione in modo automatico del RTX sfrutta la fotocamera del Device per leggere il QR Code serigrafato sul contenitore della valvola.

Premere il simbolo fotocamera, inquadrare il QR Code ed attendere l'acquisizione del codice. Se necessario attivare la luce del Device per migliorare la visibilità, modificare la distanza dal codice per permettere una migliore messa a fuoco.

Acquisito il QR Code i campi: S/N, codice di verifica e costruttore vengono compilati autonomamente.





Inserisci il serial number	
1	
Codice di verifica	
7	
Assegna un nome al dispos	sitivo
Assegna un nome al dispos Appartamento	sitivo
Assegna un nome al dispos Appartamento Seleziona la categoria	sitivo
Assegna un nome al dispos Appartamento Seleziona la categoria RTX8	sitivo
Assegna un nome al dispos Appartamento Seleziona la categoria RTX8 Seleziona costruttore	sitivo







La compilazione del nome dispositivo deve essere effettuata dall'utente.

Il nome del RTX è salvato nel C.DOM/CRM4.0, quindi tutti gli utenti condivideranno il medesimo nome assegnato.





### NB

Ogni C.DOM/CRM4.0 può gestire in termoregolazione **MAX 2** RTX08, **MAX 8** RTX02, **MAX 16** RTX01, indipendentemente a quale zona termica sono abbinate. L'APP C.DOM/CRM4.0 impedisce di inserire ulteriori RTX raggiunto il limite di RTX per tipo e funzione.





### **2.4.2 Elenco RTX**

In caso di necessità l'APP C.DOM/CRM4.0 permette di sostituire o eliminare gli RTX già associati.

La funzione sostituisci serve per sostituire gli RTX mantenendo in memoria i dati acquisiti durante l'utilizzo.





### Valori segnali RSSI









II C.DOM/CRM4.0 può fornire le informazioni di ogni attuatore RTX, in un'unica schermata.

Queste informazioni per ogni RTX consistono in:

zona d'installazione, S/N della RTX, data e ora dell'ultima comunicazione ricevuta, stato della valvola, tipo di attività della valvola.

Nell'APP C.DOM/CRM4.0 le informazioni disponibili sono: S/N, alias del RTX, qualità segnale RSSI eventuali avvisi.



La configurazione dei ricetrasmettitori RTX08, RTX02 e RTX01 dopo l'associazione, deve essere effettuata nel C.DOM/CRM4.0 o da APP. Può essere effettuata da un installatore qualificato.

Per farlo deve accedere alle impostazioni installatore (vedi specifico paragrafo nel CAP 7 IMPOSTAZIONI).

	হ 🕫 🖬 📼 09:20								ଡ଼ି 💷 11:20									
÷	G	Gesti	onel	RTX				4		÷	G	esti	one	RTX				:
ć	всн	4 Rt Ul 09 Se	x8 sn8 tima 1 1:20:28 gnale I	8 FX: 30 3 RSSI <b>-</b>	-07-20	019					BCH	4 Rt UI 11 Sc	x8 sni tima 1 :23:0! egnale	3 FX: 30 5 RSSI 1	-07-20	019		
State	o cana	ali						-		State	cana	lī						
1	2	3	4	5 ©	6 ©	7 ©	8 ©			1	2	3	4	5	6	7	8	
											всн	5 Rt UI	x sn5 tima 1 0:00:00	TX: 00	-00-20	048		

### Simbologia canali

- Canale non associato
- Canale spento (relais aperto)
- Canale acceso (relais attratto)

![](_page_26_Picture_13.jpeg)

### NB

Ogni C.DOM/CRM4.0 può gestire MAX 2 RTX08, MAX 8 RTX02, MAX 16 RTX01 indipendentemente dalle zone termiche

![](_page_26_Picture_16.jpeg)

Per l'installazione di altri tipi di attuatori (ricevitori radio e/o barra di comando) consultare specifico capitolo CAP 3 IMPOSTAZIONI

![](_page_26_Picture_18.jpeg)

![](_page_27_Picture_0.jpeg)

### 2.5 CONTROLLO UMIDITA'

La funziona umidità è utilizzabile solo se viene abbinato alla centrale almeno un termoigrometro. Questa funzione permette di leggere e controllare l'umidità relativa (UR) negli ambienti controllati.

Tale controllo viene effettuato principalmente per impedire che si possa formare condensa negli impianti con raffrescamento sottotraccia.

Per impedire che avvenga questo fenomeno di condensa, il sistema può gestire fino ad un massimo di n° 7 deumidificatori controllati dalle soglie impostate nel termoigrometro.

Inoltre, il controllo di umidità avviene anche impostando delle soglie di umidità massima, superate le quali il sistema bloccherà il raffrescamento impedendo la formazione di condensa.

![](_page_27_Picture_6.jpeg)

L'abbinamento di un TERMOIGROMETRO deve avvenire nella funzione di termoregolazione.

![](_page_27_Picture_8.jpeg)

![](_page_27_Picture_9.jpeg)

![](_page_28_Picture_0.jpeg)

### 2.5.1 Zone termiche / zone con termoigrometro

Nella funzione CONTROLLO UMIDITA' saranno visibili tutte le zone termiche della centrale domotica.

Le impostazioni e i valori di umidità saranno visibili solo nelle zone termiche con termoigrometro.

Le soglie di termoregolazioni saranno visibili anche nelle zone prive di termoigrometro solo dopo l'abbinamento al termoigrometro di riferimento.

### 2.5.2 Umidità impostata

Una zona termica con termoigrometro a cui sarà stato abbinato almeno un RTX, permetterà di impostare il valore di UR in cui verrà attivato il contatto del deumidificatore.

Campo di regolazione tra 40% e 80%. Valore di default 55% e step di 5%

zona termica

![](_page_28_Picture_9.jpeg)

zona termica con termoigrometro

![](_page_28_Picture_11.jpeg)

![](_page_28_Picture_12.jpeg)

![](_page_28_Picture_13.jpeg)

![](_page_29_Picture_0.jpeg)

### **APPUNTI**

![](_page_29_Picture_4.jpeg)