INSTALLAZIONE SISTEMA DI TELELETTURA NODO-1000R NODO-1000RG

CE

ELECTRIC



PERRY ELECTRIC Srl Via Milanese, 11 - 22070 VENIANO (CO) - ITALY

www.perry.it

PE - DERPNN005 02/24

INSTALLAZIONE SISTEMA DI TELELETTURA

In questo paragrafo si illustrano le operazioni necessarie all'installazione del sistema di telelettura in un impianto che presenta ripartitori parametrizzati. Per procedere è quindi necessario disporre di un progetto (.se) nel quale siano presenti dei ripartitori parametrizzati.

1) Dimensionamento sistema di telelettura (ipotesi posizionamento dei CONCENTRATORE-1000RG e RIPETITORE-1000R) Di seguito illustriamo un esempio di dimensionamento di un condominio.

Essendone a conoscenza della struttura, ipotizzare la posizione di installazione dei CONCENTRATORI rispettando le specifiche di prodotto:

PIANO	DISPOSITIVI
OTTAVO	
SETTIMO	CONCENTRATORE-1000RG
SEST0	
QUINTO	
QUARTO	RIPETITORE-1000R
TERZ0	
SECONDO	
PRIMO	RIPETITORE-1000R
TERRA	

Ogni dimensionamento è però unico nel suo caso e necessita di una propria analisi, per esempio:

se un condominio ha piani con elevata lunghezza (maggiori della portata radio dei CONCENTRATORI) bisogna prevedere più CONCENTRATORI per lo stesso piano.

Tutte le analisi teoriche dovranno poi subire i test sul campo, illustrati di seguito, per la conferma del posizionamento o la definizione della nuova miglior posizione.



Considerando che il CONCENTRATORE-1000RG dovrà comunicare via GSM, è consigliabile installarlo nel piano più alto possibile, rispettando le specifiche di prodotto e l'analisi del dimensionamento del sistema.



Per un corretta installazione (meccanica ed elettrica) dei dispositivi, consultare i manuali dei CONCENTRATORI-1000RG e RIPETITORI-1000R forniti insieme al prodotto.

2) Indagine posizione di installazione

In questo paragrafo sono illustrate le prove da eseguire per stabilire la posizione ottimale di installazione dei CONCENTRATORI e dei RIPETITORI.

3) Discovery dispositivi

Posizionare il RIPETITORE-1000R nella posizione ipotizzata di installazione (in maniera non permanente), collegarlo via cavo USB al pc ed avviare la funzione "Discovery dispositivi" accessibile dal menù "Strumenti".

Per permettere al software del PC di dialogare con il RIPETITORE-1000R, è necessario "forzare" l'interfaccia di comunicazione su RS232, come descritto qui di seguito.

Premere il bottone "Configura", compare la finestra "Gestione dispositivo di interfaccia", inserire il flag sul checkbox "Forza interfaccia", selezionare "RS232" e premere OK.

Selezionare la porta RS232 corretta dal menù a tendina.



Prendiamo come esempio il condominio illustrato nel punto 1 di questa appendice:

- -RIPETITORE-1000R: collegandoci a questo RIPETITORE eseguiamo lettura del piano SESTO, SETTIMO e OTTAVO specificando questo filtro nella parte destra del tool
- -RIPETITORE-1000R QUARTO PIANO: collegandoci a questo RIPETITORE eseguiamo lettura del piano TERZO, del piano QUARTO e del piano QUINTO
- -RIPETITORE-1000R PRIMO PIANO: collegandoci a questo RIPETITORE eseguiamo lettura del piano TERRA, del piano PRIMO e del piano SECONDO 3

Obiettivo dell'operatore è posizionare i RIPETITORI in modo che tutti i dispositivi vengano letti con segnale VERDE, è ammesso accettare segnale GIALLO nel caso siano pochi mentre è vivamente sconsigliato accettare ripartitori che non vengono letti da nessuna antenna con un segnale almeno GIALLO in quanto potrebbero non essere letti in futuro.



La funzione di Discovery dispositivi è eseguibile solo tramite il RIPETITORE -1000R; nel caso dell'analisi del CONCENTRATORE-1000RG, l'operazione dovrà essere eseguita posizionando un RIPETITORE-1000R sovrapposto al CONCENTRATORE-1000RG in modo da simularne la lettura.



È possibile eseguire le operazioni di "discovery dispositivi" utilizzando sempre il medesimo RIPETITORE-1000R (anche in condomini terzi); non è necessario che sia quello che andrà successivamente installato nel piano interessato.

Di seguito alcuni esempi di lettura da Discovery dispositivi:

Nel seguente caso, l'operatore dovrà spostare il RIPETITORE in modo da avvicinarsi ai ripartitori letti con segnale debole e ripetere la procedura, potrebbe essere necessario ripetere la prova da un piano diverso da quello preventivato.

Se in nessun caso l'operatore riesce ad ottenere un risultato migliore, è da valutare l'aggiunta di un RIPETITORE al sistema di telelettura.

Totali della Sel	ezione			Selezionati: 35	5, Mancan	ti: 0, Le	etti: 3	5, C	on Segn	alazione: 0			
SCALA	PIANO	CODICE	DENOMINAZIONE ALLOGGIO	LOCALE	MODELLO	SN	N	к	STATO	STATO PRIMA	RSSI	D_CORPO_SCALDANTE	ND A
\varTheta в	3	125 121000034	\$10,000	BAGNO	GIUSTO-100R	11302094				OPERATIVE	80	197	3086
\varTheta в	3	1250000034	1000	BAGNO 2	GIUSTO-100R	11302131				OPERATIVE	79	198	3087
\varTheta в	3	121 000034	TUD COMPANY	CAMERA MATRIMONIALE	GIUSTO-100R	11301844				OPERATIVE	83	199	3088
\varTheta в	3	12: 12:1000034	Tauloub	SOGGIORNO	GIUSTO-100R	11301837				OPERATIVE	72	200	3089
\varTheta в	3	127 000 021000035	DOUBLY!	SOGGIORNO	GIUSTO-100R	20025663				OPERATIVE	94	201	308A
\varTheta в	3	12 12 1000035	CLOUDED.	SOGGIORNO 2	GIUSTO-100R	20023645				OPERATIVE	91	202	3088
\varTheta в	3	12000035	Eliterativ	INGRESSO .	GIUSTO-100R	20021290				OPERATIVE	66	203	308C
\varTheta в	3	12 021000035	COULTRA .	CAMERA MATRIMONIALE	GIUSTO-100R	20025311				OPERATIVE	76	204	3080
\varTheta в	3	120000000000000000000000000000000000000	Cultures.	BAGNO	GIUSTO-100R	20023096				OPERATIVE	85	205	308E
\varTheta в	3	127 00101921000035	Citate-	STUDIO	GIUSTO-100R	20024192				OPERATIVE	89	206	308F
\varTheta в	3	12 021000035	510105h	BAGNO 3	GIUSTO-100R	20023973				OPERATIVE	82	207	30C0
\varTheta в	3	12 021000035	0.000	BAGNO 2.1	GIUSTO-100R	20024000				OPERATIVE	78	208	30C1
\varTheta в	3	125 000 021000035	Contraction of Contra	BAGN0 2.2	GIUSTO-100R	20023546				OPERATIVE	83	209	30C2
\varTheta в	3	127 0021000035	C. C	CAMERETTA	GIUSTO-100R	20024116				OPERATIVE	83	210	30C3
\varTheta в	5	1251010021000031	en/localescenter	CAMERETTA	GIUSTO-100R	20021450				OPERATIVE	95	256	30EE
\varTheta в	4	125 321000033	F00000	BAGNO	GIUSTO-100R	20019037				OPERATIVE	66	262	30F3
\varTheta в	4	12.000033	000000	NGRESSO	GIUSTO-100R	20023065				OPERATIVE	56	333	3133
\varTheta в	4	12	10000	CAMERETTA	GIUSTO-100R	20020965				OPERATIVE	76	334	3134
\varTheta в	4	12	100000	BAGNO	GIUSTO-100R	20020989				OPERATIVE	71	335	3135
\varTheta в	4	120000033	Contraction (Contraction)	CAMERA MATRIMONIALE	GIUSTO-100R	20021009				OPERATIVE	71	336	3136
\varTheta в	4	12000	10000	SOGGIORNO	GIUSTO-100R	20020293				OPERATIVE	72	337	3137
😑 в	5	121000031	0.0000000000000000000000000000000000000	BAGNO 1	GIUSTO-100R	20796888				OPERATIVE	81	259	3233

Nel seguente caso, il risultato ottenuto dalla discovery è ottimale, l'operatore può ritenere la posizione del CONCENTRATORE/RIPETITORE valida per l'installazione definitiva.

Tor	ali della Sele	zione			Selezionati: 43,	Mancanti	0, Let	ti: 43,	Cor	n Segnal	azione: 0			
	SCALA	PIANO	CODICE	DENOMINAZIONE ALLOGGIO	LOCALE	MODELLO	SN	N	к	STATO	STATO PRIMA	RSSI	ID_CORPO_SCALDANTE	ND ^
0	в	8	12000000 121000021	Antering the second second	SOGGIORNO	GIUSTO-100R	20021306				OPERATIVE	66	128	3070
0	в	8	12510100021	A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR	SOGGIORNO	GIUSTO-100R	20019464				OPERATIVE	83	129	3078
0	в	8	12011000021	101100000000000000	VERANDA	GIUSTO-100R	20024826				OPERATIVE	77	130	3079
Θ	в	8	12711	ANTIGUTURE CONTRACTOR	CAMERA MATRIMONIALE	GIUSTO-100R	20018955				OPERATIVE	78	131	307A
Θ	в	8	1210203021000021	/10000000000000000000000000000000000000	BAGNO	GUSTO-100R	20018344				OPERATIVE	69	132	307B
0	8	8	125 021000021	And the second second	BAGNO 2	GIUSTO-100R	20019495				OPERATIVE	59	133	307C
0	8	8	12510 021000021	ALCONTRACTOR AND A	CUCINA 1.1	GIUSTO-100R	20021344				OPERATIVE	66	134	307D
Θ	8	8	1251001014021000021	ALL CONTRACTOR OF THE OWNER	CUCINA 1.2	GIUSTO-100R	20019334				OPERATIVE	70	135	307E
Θ	8	8	1251000021	Alexandress Control 3	CAMERA MANSARDA	GUSTO-100R	20019419				OPERATIVE	81	136	307F
Θ	8	8	1200021		CAMERA MANSARDA 2	GIUSTO-100R	20021382				OPERATIVE	84	137	3080
Θ	в	8	12710211021000021	Alexandra (Second Seco	SALA MANSARDA	GIUSTO-100R	20021399				OPERATIVE	75	138	3081
Θ	в	8	1201000022	TINGEN	CUCINA	GIUSTO-100R	20021412				OPERATIVE	62	140	3082
Θ	8	8	125	stiller.	CAMERA MATRIMONIALE	GIUSTO-100R	20022150				OPERATIVE	69	141	3083
0	в	8	12 21000022	Charles A	BAGNO 1	GIUSTO-100R	20026806				OPERATIVE	73	142	3084
Θ	в	8	125100001021000022	Surger 10	CAMERETTA	GIUSTO-100R	20022129				OPERATIVE	72	144	3085
Θ	в	8	12	COLUMN .	SOGGIORNO	GIUSTO-100R	20018498				OPERATIVE	63	145	3086
Θ	в	8	121.000022	THE R.	INGRESSO	GIUSTO-100R	20026837				OPERATIVE	62	146	3087
Θ	в	9	12/10/00/023	1000000000	CAMERA MATRIMONIALE	GIUSTO-100R	20019600				OPERATIVE	77	147	3088
Θ	в	9	12 21000023	1	BAGNO	GIUSTO-100R	20020101				OPERATIVE	73	148	3089
0	в	9	101.000111121000023	Allower Contractor	SOGGIORNO	GIUSTO-100R	20019976				OPERATIVE	76	149	308A
0	в	7	1000026	CONTRACTOR OF STREET,	CUCINA	GIUSTO-100R	20019426				OPERATIVE	65	150	3088
0	в	7	12000026	Servicement	CAMERA MATRIMONIALE	GIUSTO-100R	20025489				OPERATIVE	76	151	308C

L'operazione deve essere eseguita su tutti i dispositivi RIPETITORE installati nel condominio.



E' consigliato salvare il risultato dell'ultima Discovery dispositivi in modo da poterlo controllare in futuro: premendo l'icona verrà salvato il file della prova nella cartella "Logs".



4) Test radio: comunicazione tra RIPETITORI NODO-1000R

Terminata la definizione delle posizioni dei RIPETITORI-1000R è necessario verificare che questi siano in grado di comunicare tra loro. Prendendo in esempio il condominio illustrato nel punto 1 di questa appendice, il RIPETITORE-1000R del piano primo deve comunicare con il RIPETITORE-1000R del piano quarto il quale deve comunicare con il CONCENTRATORE-1000RG del settimo piano.



Questo test deve essere eseguito senza modificare la posizione di installazione dei RIPETITORI che ci ha fornito buoni risultati al precedente test "Discovery dispositivi".

Test comunicazione radio tra CONCENTRATORE-1000RG piano settimo e RIPETITORE-1000R piano quarto:

a.Posizionarsi al CONCENTRATORE-1000RG del piano settimo, tenere premuto P1+P2 contemporaneamente fino all'accensione di L3+L4. b.Posizionarsi al RIPETITORE-1000R del piano quarto, tenere premuto P1 fino all'accensione di L1.

Eseguita la procedura, i LED del RIPETITORE-1000R indicheranno la potenza radio con la quale comunicano con il CONCENTRATORE-1000RG:

LED ACCESI	SEGNALE PORTATA RADIO
1	insufficiente
2	accettabile
3	ottimale

Test comunicazione radio tra RIPETITORE-1000R piano quarto e RIPETITORE-1000R piano primo:

a.Posizionarsi al RIPETITORE-1000R del piano quarto, tenere premuto P1 fino all'accensione di L2. b.Posizionarsi al RIPETITORE-1000R del piano primo, tenere premuto P1 fino all'accensione di L1.

I segnali di portata radio indicati dal RIPETITORE-1000R sono gli stessi di quelli del test precedente.



Per un corretto utilizzo dei dispositivi CONCENTRATORE/RIPETITORE si consiglia la consultazione del manuale fornito insieme al prodotto.

5) Test GSM CONCENTRATORE-1000RG

- 1. Dopo aver alimentato il dispositivo (tramite 110...240 V AC oppure via cavo USB), inserire la SIM M2M, assicurarsi che non sia attivo il codice PIN ed annotarsi il numero.
- 2. Verificare il segnale GSM mediante i lampeggi del LED 5:

LAMPEGGI LED	POTENZA SEGNALE GSM
1	insufficiente
2	accettabile
3	ottimale

3. Dopo aver inserito la SIM M2M è necessario attendere 2-3 minuti prima che il led L5 inizi a lampeggiare (qual ora il led L5 non iniziasse a lampeggiare, provare a premere PR ed attendere 2-3 minuti).

Questo test deve essere eseguito senza modificare la posizione di installazione dei RIPETITORI che ci ha fornito buoni risultati ai precedenti test "Discovery dispositivi" e "Test radio – comunicazione tra RIPETITORI".

6) Installazione permanente

Dopo aver eseguito con successo tutte le prove precedentemente illustrate, è possibile installare i CONCENTRATORI/RIPETITORI in modo permanente.



Se la posizione di installazione comporta risultato negativo di anche solo 1 dei test precedentemente illustrati, modificare la posizione di installazione e ripetere le prove.

7) Parametrizzazione CONCENTRATORE-1000RG

E' ora necessario parametrizzare il CONCENTRATORE-1000RG , questa operazione permette di programmare il dispositivo con i dati del nostro progetto in maniera che il CONCENTRATORE sia a conoscenza dei dispositivi che dovrà leggere.

- 1. Collegare il CONCENTRATORE al PC mediante l'utilizzo del cavo USB (Tipo A/B, M/M).
- 2. Avviare "WIZARD" attraverso il percorso: "Dati condominio -> Dispositivi -> Concentratori remoti -> Configura telelettura".
- 3. Appare la seguente finestra, per default è selezionata l'opzione "Aggiungi/riprogramma concentratore", proseguire cliccando il tasto 📃 .

🔍 WIZARD				×
	Inizializzazione			
Riepilogo	Lista Concentratori Lista dispositivi	Configurazione	Periodicità	
Concentratori: 0	Concentratori e ripetitori			
Ripetitori: 0	Scala Piano Posizione	Tipo	SN	FW
Dispositivi associati: 0/150				
	Dispositivi associati			
	Scala Piano Int. Ap	p.to	Locale SN	
	Aggiungi/riprogramma concentrato	Verifica	rete	Elimina
	Aggrungi/riprogramma ripetitore			
		<	>	
				15:57:13:

4. Viene mostrata la sezione "configurazione". In questa sezione è possibile decidere di limitare l'accesso al CONCENTRATORE-1000RG solo ad alcuni numeri telefonici, è possibile specificarlo nella sezione apposita denominata "Numeri abilitati all'accesso remoto". Nella sezione "Lista mail" l'operatore potrà inserire degli indirizzi email alla quale vorrà ricevere le notifiche di avvenuta lettura dei dispositivi.

Proseguiamo premendo il tasto

 Appare la sezione "periodicità", impostare le eventuali date di lettura automatica (senza richiesta dell'operatore) e premere il tasto

	Inizializ	zazio	one																								
	Lista	Cone	ent	trat	ori		List	ta d	ispo	osit	ivi	0	Con	fig	ıra	ior	e	P	eric	dic	ità						
Concentratori: 0	Perio	dici	tà	di e	sec	uzie	one	del	le le	ttu	re																
Ripetitori: 0	MG	1	2	3 .	4 1	5 6	7	8	9	90 1	11 12	12	54	15	10	17	8 1	s 20	21	22	22	24	28 2	20	28	25	30 3
Dispositivi associati: 0/150	FED			1		t					t					t		t									
	MAR																										
	APR			-	-	-			-	_	+					+	+	-			-	4	+			-	
e l esenda	MAG		-	+	+	+	-		-	+	+	-	-		-	+	+	+			+	+	+	+		-	+
Executions belleves	LUG	H	-	+	+	+	+	-		+	+	-	-		-	+	+	+			+	+	+	+		-	-11
Esecutorie lesuid.	AGO			+	+	+	+			+	t	1				+	+	t			+	+	+				+
Lattica richierta:	SET																										
	OTT																										
Cick alla data per impostare il	N07			-	-	+	-		_	_	+	-			_	-	+	-			_	4	+			-	
(E'possibile selezionare solo una	UIC .		-	-	-	+	-	-		-	-	-	-									Ċ	-	-	_	_	-
data di esecuzione al mese)	01	smo	de	me	tse			N	leta	me	se		J.,											R	ese	۲.	
Lettura richiesta selezionabile per trascinamento	Data	a ese	ecu	zior	ne i				Da	ta r	ichi	est	a					Disp	oosi	tivi	da	leg	ger	e			
															٢											Ø	-

q

6. Compare la seguente schermata, spuntare l'opzione "Seriale (cavo)" e premere >

Q WIZARD Posizionamento concentratore Tipo di connessione Seriale (Cavo) Remota Posizionarsi al piano in cui installare il NODO-1000RG e: 1. Verificare la presenza della rete elettrica €. 2. Collegare il PC al concentratore ø ₹ 0 16-21:23

*

7. E' necessario inserire il numero della SIM e specificare la scala e piano in cui installiamo il dispositivo ed eventuali note nello spazio "posizione".



 Nella finestra "Associazione", selezionare i dispositivi che dovranno essere letti dalla rete di questo particolare CONCENTRATORE-1000RG.



16:57:16

 Terminate le impostazioni è ora possibile continuare con la vera e propria parametrizzazione del dispositivo via cavo. Al completamento dell'operazione sarà possibile chiudere la finestra premendo



Assicurarsi che tutti i dispositivi siano associati ad un CONCENTRATORE-1000RG consultando la sezione "Riepilogo -> dispositivi associati".



Una descrizione dettagliata della finestra "Wizard", è fornita al punto 4.10.3.2 del manuale completo di EQUO.

8) Parametrizzazione RIPETITORE-1000R

Ogni RIPETITORE-1000R deve essere associato al CONCENTRATORE-1000RG di riferimento con il quale dovrà comunicare.

- 1. Avviare la finestra "WIZARD" attraverso il percorso:
 - "Dati condominio -> Dispositivi -> Concentratori remoti -> Configura telelettura".
- 2. Aperta l'applicazione "WIZARD", compare la sezione "Inizializzazione -> Lista Concentratori", per default Equo seleziona l'opzione "Aggiungi/riprogramma ripetitore", premiamo quindi il tasto

	Inizializzazio	ne						
iepilogo	Lista Conc	entratori	Lista dispo	ositivi	Configurazione	Periodic	ità	
Concentratori: 1	Concent	ratori e ripe	titori					
Ripetitori: 0	Scala	Piano	Posizione		Tipo	SN		FW
Dispositivi associati: 150/150	A							
	Scala A	Piano 2	Int. 1	App.to		Locale INGRES	SN 11906858 11912231	1
	A	2	1	VILLA		SOGGI	11912231	
	A	2	1	VILLA		CUCINA	11911494	
	A	2	1	VILLA		CAMER	25002799	
	A	2	1	VILLA		BAGNO	11912453	
	A	2	2	SEMERA	RO	CORRID	21078583	
	A	2	2	SEMERA	RO	CUCINA	21078323	-
	 Aggiun Aggiun 	ngi/riprogra	amma conce amma ripeti	entratore tore	Verifica	a rete	Eli	mina
					<			0

WIZARD 3. Collegare il RIPETITORE -1000R al PC tramite il cavo USB, attendere l'installazione dei drivers e premere Posizionamento ripetitor Posizionarsi al piano in cui installare il NODO-1000R e: Collegare il PC al ripetitore 10:50:38 WIZARD × 4. Impostare il piano in cui installare il dispositivo, annotare eventuali Dati antenna note in "Posizione" e premere FW: 0.2.2 Numero seriale 140008 Dati di rete PAN 0x89 Password KRIS Node ID 0x4001 Posizione Nella sezione "Posizione" indicare il piano ipotizzato in fase di Scale. dimensionamento del sistema; tuttavia, eseguendo l'analisi di "Discovery dispositivi" è possibile che si decida di installarlo in Posizione un piano differente, questo non comporta malfunzionamento del sistema UNPARAMETERIZED Il campo "Piano" può essere corretto eliminando e riparametrizzando il RIPETITORE interessato. 10:52:59 ... 13 5. Successivamente alla finestra in cui viene visualizzato l'avanzamento della parametrizzazione comparirà la seguente dove è possibile consultare il lavoro svolto, per chiuderla premere

	Inizializzazio	ne						
Riepilogo	Lista Cone	entratori	Lista disp	ositivi	Configurazione	Periodio	ità	
Concentratori: 1	Concent	ratori e rip	etitori					
Ripettori: 1	Scala	Piano	Posizione		Tipo	SN		FW
Dispositivi associati: 150/150	A							
	A	3			NODO_1000R	14000	069	0.2.2
	A	2	1	VILLA		SOGGI	11906858 11912231	
	Scala	Piano	Int.	App.to		Locale	SN	-
	A	2	1	VILLA		INGRES	11906858	_
	A	2	1	VILLA		SOGGI	11912231	
	A	2	1	VILLA		CUCINA	11911494	
	A	2	1	VILLA		CAMER	25002799	
	A	2	1	VILLA		BAGNO	11912453	
	A	2	2	SEMERA	ARO	CORRID	21078583	
	A	2	2	SEMERA	ARO	CUCINA	21078323	-
	 Aesiu Aesiu 	ngi/riprogr ngi/riprogr	amma conc amma ripet	entratore itore	Verific	a rete	Eli	mina
					<			0



Una descrizione dettagliata della finestra "Wizard", è fornita al punto 4.10.3.2 del manuale completo di Equo.

9) Avvio Discovery per dispositivi GIUSTO-100R/CONTA-302R (Bidirezionali)

Il Sistema di telelettura è ora completamente installato, come ultima operazione, è necessario far conoscere al CONCENTRATORE-1000RG la struttura della rete che dovrà gestire per le successive letture.

Il CONCENTRATORE-1000RG può scoprire come sono dislocati i vari RIPETITORI-1000R e i ripartitori , effettuando una ricerca (discovery) che può essere iniziata premendo il tasto P2 oppure inviando al CONCENTRATORE-1000RG stesso un sms con il testo "#CEI D". Questa discovery non è da confondere con la discovery effettuata precedentemente dai RIPETITORI-1000R per cercare i ripartitori.

Per dare inizio alla fase di Discovery premere P2 al CONCENTRATORE-1000RG oppure inviare un SMS con dicitura #CEI D.



L'elenco di tutti i messaggi inviabili al CONCENTRATORE-1000RG e la loro spiegazione sono forniti nella finestra "Dispositivi -> Concentratori remoti" cliccando sull'icona



Successivamente potrebbe rendersi necessario aggiungere dei RIPETITORE-1000R. Dopo aver individuato le giuste posizioni per l'installazione, non si rende più necessaria l'esecuzione dell'intera discovery di rete (#CEI D) ma è sufficiente lanciare una discovery parziale ,che cercherà solo i nuovi nodi e ì ripartitoti raggiungibili da essi, tramite il commando #CEI.

Nel caso in cui , dalle letture al termine della discovery , alcuni ripartitori non risultino presenti (pur essendo stati individuati durate la ricerca della posizione ideale dei RIPETITORI-1000R) , si può tentare il loro recupero tramite il comando #CEI M (CEI MANCANTI). ATTENZIONE : I RIPETITORI-1000R e i ripartitori non letti durante la discovery , non potranno mai essere letti nelle successive letture con comando #CER.

In seguito , quando si dovrà eseguire una normale lettura, sarà sufficiente inviare il messaggio #CER ed eventualmente poi, inviare un #CER M per ritentare la lettura dei mancanti di quest'ultima lettura.

10) Avvio Discovery/Collaudo per dispositivi GIUSTO-100N2/MBUS radio (monodirezionali)

Il sistema di telelettura è ora completamente installato, come ultima operazione, è necessario far conoscere al CONCENTRATORE-1000RG la struttura della rete composta da RIPETITORI-1000R.

Inviare al CONCENTRATORE-1000RG un SMS con il comando #CEI N per la ricerca dei RIPETITORI-1000R.

Al termine dell'operazione, il CONCENTRATORE risponderà con un SMS indicando il numero di RIPETITORI trovati. Il numero di RIPETITORI deve corrispondere al totale dei RIPETITORI associati.

Nel caso in cui dovesse risultare qualche RIPETITORE mancante, inviare nuovamente il comando #CEI N affinchè vengano rilevati tutti i RIPETITORI con un unico comando.

In seguito, per eseguire la lettura dei dispositivi, inviare il messaggio #CER MB. In caso di dispositivi mancanti ripetere l'operazione inviando nuovamente il comando #CER MB.

11) FAQ

• Otteniamo moltissimi mancanti alla prima lettura del sistema...

-Alcuni RIPETITORI-1000R non sono associati al CONCENTRATORE-1000RG corretto (in caso di condomini con 2 o più CONCENTRATORI-1000RG) -mancanza di comunicazione radio tra i vari RIPETITORI presenti nel condominio

-Dispositivi (ripartitori/contatori) non associati a nessun CONCENTRATORE-1000RG

-CONCENTRATORE-1000RG con dispositivi associati appartenenti ad un'altra scala del condominio

-Sono state effettuate letture contemporanee su più CONCENTRATORI-1000RG, le cui reti sono molto vicine tra loro e che possono, quindi, disturbarsi a vicenda.

II CONCENTRATORE-1000RG non comunica via SMS

- -SIM non abilitata al traffico di dati
- -SIM con PIN attivo
- -mancanza segnale GSM
- -operatore telefonico non gestito dal sistema di telelettura
- -Alimentazione discontinua

-SMS inviato da SIM non presente in eventuale WHITE LIST aggiunta al progetto

E' consigliabile eseguire varie prove sostituendo la SIM con una di cui si ha la certezza di corretto funzionamento.

