

DRYO

Asciugacapelli phon per alberghi

Hair dryer for hotels

ITALIANO
ENGLISH
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E PER L'USO / INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE


DRYO WALL

- mod. 1DCACPH15WB con base murale / with wall base
- mod. 1DCACPH15WN con base murale / with wall base



DRYO PLUG

- mod. 1DCACPH15PB
- mod. 1DCACPH15PN



Near Zero Noise
Ridotta rumorosità

ASCIUGACAPELLI DA HOTEL PROFESSIONALE CON MOTORE DIGITALE BRUSHLESS AD ALTE PRESTAZIONI E GENERATORE DI IONI

- Pulsante di funzionamento a rilascio di sicurezza con 2 regolazioni di velocità (sull'impugnatura del Phon).
- 3 regolazioni di temperatura con indicatore LED luminoso sull'impugnatura del Phon (freddo - tiepido - caldo)
- Termostato di sicurezza.

PROFESSIONAL HOTEL HAIR DRYER WITH HIGH PERFORMANCE BRUSHLESS DIGITAL MOTOR AND IONIC TECHNOLOGY

- Safety release operation button with 2 speed settings (on the hair dryer handle)
- 3 heat setting with three-color LED indicator on the hair dryer handle (cold - water - hot).
- Safety thermostat.



PERRY ELECTRIC Srl
Via Milanese, 11 - 22070 VENIANO (CO) ITALY

www.perry.it


INDICE

1 - PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO	pag. 2
2 - AVVERTENZE	pag. 3
2.1 - NORME SICUREZZA ELETTRICA	pag. 3
2.2 - NORME RAEE	pag. 3
3 - DATI TECNICI	pag. 4
3.1 - DIMENSIONI D'INGOMBRO	pag. 4
4 - PARTI E COMPONENTI	pag. 4
5 - MODALITÀ D'INSTALLAZIONE	pag. 5
5.1 - MONTAGGIO A PARETE	pag. 5
6 - FUNZIONAMENTO	pag. 6
7 - COLLEGAMENTO/RIMOZIONE DEGLI ACCESSORI	pag. 6
8 - FUNZIONE IONICA	pag. 6
9 - PROCEDURA DI ARRESTO	pag. 6
10 - PULIZIA E CURA GENERALE	pag. 6
11 - PULIZIA DEI FILTRI	pag. 7

1 - PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Phon a pistola di fascia premium, perfetto per hotel e per qualsiasi contesto dedicato all'ospitalità (B&B, residence, ...).

Top di gamma tra i modelli per alberghi, è dotato di motore brushless, che lo rende particolarmente performante e silenzioso. I tempi di asciugatura sono ridotti anche grazie al generatore di ioni, particolarmente apprezzato perchè riduce l'effetto crespo del capello.

Prevede due regolazioni di velocità, con assorbimento massimo di 1500 W, oltre che di tre regolazioni di temperatura con indicatore led luminoso: aria fredda (luce blu), aria tiepida (luce arancione), aria calda (luce rossa).

Si attiva con pulsante a rilascio di sicurezza sull'impugnatura, che evita che possa rimanere acceso ed incustodito. Ulteriore garanzia di sicurezza è il termostato sulla resistenza.

Con concentratore d'aria ad aggancio magnetico.

È disponibile in 2 colori (**bianco opaco e nero opaco**), nelle due versioni:

- **DRYO WALL** Phon con base murale
- **DRYO PLUG** Phon per utilizzo da cassetto (senza base murale)

IMPORTANTE! Apparecchio con destinazione d'uso hotel o similare, **NON IDONEO AD USO COMUNITARIO** (esempio, spogliatoio ad uso pubblico).

2 - AVVERTENZE PER LA SICUREZZA



ATTENZIONE: Vi invitiamo a leggere attentamente e a conservare queste istruzioni, in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'installazione, d'uso e di manutenzione. Un'errata installazione può causare danni a persona o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere ritenuto responsabile.

Importante: il fabbricante si riserva la facoltà di introdurre tutte le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso.



Assicurarsi di aver tolto l'alimentazione di rete 230V~ prima di procedere all'installazione o alla manutenzione.



- **Non usare questo prodotto per una funzione diversa da quella a cui è destinato.**
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici quali pioggia, sole, ecc.
- Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, lavelli o altri recipienti che contengano acqua. Questo asciugacapelli, considerando la massima estensione della parte che va tenuta in mano, deve essere fissato fuori dalla portata di una persona che stia usando la vasca da bagno o la doccia.
- Non apportare modifiche di alcun tipo all'apparecchio.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia perfettamente asciutto prima di utilizzarlo.
- Non ostruire la bocca d'uscita dell'aria, non ostruire la griglia di aspirazione dell'aria.
- Non infilare alcun oggetto all'interno della griglia o della bocca d'uscita dell'aria.
- Non appoggiare l'apparecchio in un luogo dove potrebbe cadere nell'acqua o in un altro liquido.
- Non cercate di recuperare un apparecchio elettrico caduto nell'acqua.
- Spegnete sempre l'apparecchio quando viene appoggiato.



In caso di guasto e/o cattivo funzionamento togliere la tensione di rete dell'apparecchio e rivolgersi al Vostro installatore qualificato.

2.1 - NORME PER LA SICUREZZA ELETTRICA



IMPORTANTE: l'installazione il collegamento elettrico e la manutenzione dei dispositivi ed apparecchiature devono essere eseguiti da personale qualificato (elettricista esperto) ed in conformità alle norme e leggi vigenti. Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per quanto concerne l'impiego di prodotti che debbano seguire particolari norme di ambiente e/o installazione.

L'APPARECCHIO DEVE ESSERE INSTALLATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA CEI-64-8/7, RIFERITA ALLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO.

2.2 - NORME RAEE



SMALTIMENTO DI VECCHI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI

Questo simbolo sul prodotto o sul suo imballo indica che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Al contrario, dovrà essere portato ad un punto di raccolta determinato per il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici, come ad esempio:

- punti vendita, nel caso si acquisti un prodotto nuovo simile a quello da smaltire
- punti di raccolta locali (centri di raccolta rifiuti, centri locali di riciclaggio, ecc...).

AssicurandoVi che il prodotto sia smaltito correttamente, aiuterete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute, che potrebbero essere causate da un inadeguato smaltimento di questo prodotto. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate riguardo il riciclaggio di questo prodotto, contattate per cortesia il Vs. ufficio locale, il Vs. servizio di smaltimento rifiuti domestici o il negozio dove avete acquistato questo prodotto.

3 - DATI TECNICI


Materiale cover	ABS
Funzionamento	Pulsante a rilascio di sicurezza
Tensione di alimentazione	220V-240V~
Frequenza	50/60 Hz
Classe di isolamento	 Classe II
Grado di protezione	IP21
Assorbimento totale	1500W (2 regol.)
Volume aria	max. 40 l/s
Peso	0,840 Kg
Dimensioni (A x L x P)	280 x 190 x 108 mm

Apparecchio conforme alle norme
CEI - CE - RoHS - WEEE

3.1 - DIMENSIONI D'INGOMBRO




4 - PARTI E COMPONENTI



1. Concentratore magnetico
2. Filtro ingresso aria
3. Area magnetica

4. Generatore ioni
5. Fessure uscita aria
6. Pulsante attivazione push



7. Indicatore led di temperatura
8. Cover filtro ingresso aria
9. Pulsante temperatura
10. Pulsante velocità
11. Filtro ingresso aria inferiore

5 - MODALITA' D'INSTALLAZIONE



Questo asciugacapelli dev'essere fissato fuori dalla portata di una persona che stia utilizzando la vasca da bagno o la doccia.

Verificare che la portata elettrica dell'impianto e delle prese di corrente siano adeguate alla potenza massima dell'apparecchio, che necessita di collegamento ad impianto con messa a terra.

E' necessario prevedere a monte dell'apparecchio un interruttore bipolare con apertura del contatto di almeno 3 mm.

SOLO per modelli DRYO WALL (con supporto a muro)

5.1 - MONTAGGIO A PARETE

Si consiglia di fissare il supporto ad un'altezza di minimo 120cm dal pavimento al cono di uscita dell'aria.




FIG. 1

Forare la parete ($\varnothing$ 4 mm) e inserire il fisher nel muro seguendo la dima di montaggio in dotazione.



FIG. 2

Posizionare il cavo del phon all'interno degli inviti sul retro della base.




FIG. 3

Fissare a parete la piastra posteriore della base utilizzando 2 delle viti in dotazione, in corrispondenza dei fori superiori.




FIG. 4

Posizionare la parte frontale copribase e fissare con le due viti rimanenti.



FIG. 5

Chiudere con i due tappini copriforo in dotazione.



FIG. 6

Posizionare il phone sopra la base.

6 - FUNZIONAMENTO

Collegare l'apparecchio alla rete elettrica. Assicurarsi che sia impostato sulla posizione "OFF". Accensione/spengimento dell'asciugacapelli

- L'asciugacapelli ha due impostazioni di velocità: far scorrere l'interruttore di velocità (10) verso l'alto in posizione (I) o (II) per selezionare la velocità dell'asciugacapelli.
- Tenere premuto il pulsante attivazione push (6) per erogare l'aria alla velocità selezionata
- Regolare la temperatura dell'aria premendo il tasto (9) selezionando tra freddo, medio, caldo, molto caldo. L'indicatore LED di temperatura (7) cambierà colore a seconda della temperatura impostata. Tenendo premuto il pulsante della temperatura per tre secondi si attiverà la circolazione automatica modalità aria (aria fredda-calda-molto calda).

7 - COLLEGAMENTO/RIMOZIONE DEGLI ACCESSORI

Questo prodotto è dotato di concentratore magnetico per un facile fissaggio e rimozione. Assicurarsi che l'asciugacapelli sia spento quando si collegano o rimuovono gli accessori.

Nota: per evitare ustioni, non regolare o rimuovere gli accessori durante il funzionamento. Lasciare raffreddare gli accessori prima di maneggiarli.

8 - FUNZIONE IONICA

La funzione ionica, si attiva automaticamente all'accensione. Ciò avvierà la generazione di ioni negativi nell'aria, migliorando la dispersione delle molecole d'acqua. Di conseguenza, ridurrà efficacemente l'effetto crespo e ti fornirà un risultato migliore senza disidratazione, con una esperienza di asciugatura efficiente. Dirigere il flusso d'aria verso l'area specifica dei capelli su cui si desidera agire.

9 - PROCEDURA DI ARRESTO

Una volta terminato l'utilizzo dell'apparecchio, impostare il pulsante di controllo del flusso d'aria sulla posizione (0) e possibilmente scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.

Nota: l'apparecchio potrebbe rimanere caldo anche dopo l'uso. Aspettare che si raffreddi completamente prima di maneggiarlo o riporlo. L'asciugacapelli si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti di funzionamento. Se hai ancora bisogno di usarlo, fai scorrere nuovamente l'interruttore su ON.

10 - PULIZIA E CURA GENERALE



Attenzione: prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione scollegare l'apparecchio dall'alimentazione di rete 230V~.

Non utilizzare liquidi corrosivi come alcool, solvente per unghie o detersivi per pulire questo prodotto. Ciò potrebbe danneggiare il prodotto o causare malfunzionamenti.




Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal Vostro installatore qualificato, per prevenire ogni rischio e pericolo.

11 - PULIZIA DEI FILTRI

Vedere immagine sottostante

- Ruotare in senso antiorario direttamente verso l'interno e rimuovere il coperchio posteriore (8) seguendo l'immagine sottostante.
- Rimuovere anche il coperchio del filtro inferiore (11) ruotandolo in senso antiorario e tirandolo verso il basso.
- Utilizzare un panno asciutto privo di lanugine, un batuffolo di cotone o una spazzola morbida per rimuovere polvere, capelli o detriti dal coperchio del filtro (8) e all'interno del filtro a rete in acciaio inox, oltre che dal filtro inferiore (11).
- Non premere o strofinare il filtro di ingresso dell'aria in acciaio inossidabile con le unghie o oggetti appuntiti.
- Dopo la pulizia, reinstallare i coperchi dei filtri nella loro posizione originale.
- Pulire il filtro almeno una volta al mese o quando sia visibile dello sporco al loro interno.

Non utilizzare l'asciugacapelli con il coperchio del filtro rimosso.



INDEX

1 - PRODUCT PRESENTATION	pag. 8
2 - SAFETY WARNINGS	pag. 9
2.1 - STANDARDS FOR ELECTRIC SAFETY	pag. 9
2.2 - STANDARDS RAE	pag. 9
3 - TECHNICAL DATA	pag. 10
3.1 - DIMENSIONS	pag. 10
4 - INSTRUCTIONS FOR INSTALLERS	pag. 10
5 - PARTS AND COMPONENTS	pag. 11
5.1 - WALL MOUNTING	pag. 11
6 - OPERATING	pag. 12
7 - ATTACHING / REMOVING ACCESSORIES	pag. 12
8 - IONIC FUNCTION	pag. 12
9 - AIRFLOW AND TEMPERATURE CONTROL	pag. 12
10 - CLEANING AND CARE - GENERAL	pag. 12
11 - CLEANING THE FILTER	pag. 13

1 - PRODUCT PRESENTATION

Professional hotel hair dryer with high performance brushless digital motor and ionic technology, combining aesthetics and functional efficiency.

It has 2 speeds (max 1500 W) and 3 heat settings with three-color LED indicator: cool air (blue LED), warm air (orange LED) and hot air (red LED).

Perfect for hotel rooms and any other hospitality facilities, with push button switch and safety thermostat.

Available in two different colors (matt black and matt white), with magnetic concentrator nozzle, and in two models:

DRYO WALL Hair Dryer with wall mount

DRYO PLUG Hair Dryer drawer model (without wall mount)

IMPORTANT! Appliance intended for hotel or similar use, **NOT SUITABLE FOR COMMUNITY USE** (example, dressing room for public use).

2 - SAFETY WARNINGS



ATTENTION: We invite to read carefully and to hold these instructions. This manual supplies important informations regarding maintenance and use, installation, emergency. A wrong installation can produce damages to persons or things, which the constructor cannot be thought responsible about.

Important: the manufacturer reserves the right to introduce any technical and/or constructive changes deemed necessary, with no prior notice.



Make sure that you have disconnected the 230V~ power supply before proceeding with installation or maintenance.



- **Do not use this product for a different function from which it is destined to, that is hair dryer.**
- Do not leave the exposed apparatus to atmospheric agents such as rain, sun, etc.
- Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. This hairdryer must be fixed so that a person taking a bath or shower cannot reach the handle, considering the cord at maximum extension.
- Do not bring any kind of modifications on the apparatus.
- Make sure the unit is perfectly dry before using it.
- Do not obstruct the mouth for air escape, Never drop or insert any object into any opening or hose.
- Do not insert any objects in the dryer.
- Never put the appliance in a place where it could fall into water or in other liquids.
- Do not try to salvage an electrical appliance which has fallen into water.
- Turn the unit off when you put it down.



In case of failure and / or malfunction, remove the mains and consult with the person technical qualification (qualified electrician).

2.1 - STANDARDS FOR ELECTRIC SAFETY

IMPORTANT:



the installation, electrical connection and maintenance of the appliance must be implemented only by a qualified electrician and in conformity with current laws and regulations.

The manufacturer declines all liability in connection with the use of products subject to special environmental and/or installation standards.

THE APPLIANCE MUST BE INSTALLED IN COMPLIANCE WITH STANDARD CEI-64-8 / 7, REFERRED TO THE PRODUCT CHARACTERISTICS.

2.2 - STANDARDS RAE



DISPOSAL OF ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

This symbol on the product or its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead, it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, such as for example:

- sales points, in case you buy a new and similar product;
- local collection points (waste collection center, local recycling center, etc...).

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequence for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handing of this product.


The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your house hold waste disposal service or the shop where you purchased the product.

3 - TECHNICAL DATA


Cover materials	ABS
Functioning	Safety release button
Tension	220V-240V~
Frequency	50/60 Hz
Insulation class	 Classe II
Degree of protection	IP21
Absorption	1500W (2 regol.)
Air flow	max. 40 l/s
Weight	0,840 Kg
Dimensions (H x W x D)	280 x 190 x 108 mm

This appliance complies rules
CEI - CE - RoHS - WEEE

3.1 - DIMENSIONS




4 - PARTS AND COMPONENTS



1. Magnetic concentrator
2. Air inlet
3. Magnetic ring

4. Ion generator
5. Air outlet
6. Micro switch button



7. Temperature indicator
8. Back cover
9. Temperature control button
10. Speed control button
11. Air inlet

5 - INSTRUCTIONS FOR INSTALLERS



This hair dryer has to be fixed at proper distance of at least 60 cm from bathtub or shower or washbain.

Please verify that the electrical capacity of the system and the female plugs of current is adapted to the maximum power of the apparatus, which requires connection to an earthed system.

It is necessary to provide for the unit a switch of a twopole switching device with contact separation of 3 mm.

ONLY for DRYO WALL models (with wall support)

5.1 - WALL MOUNTING

It is recommended to fix the support at a height of at least 120cm from the floor to the air outlet cone.




FIG. 1
Drill the wall ($\varnothing$ 4 mm) and insert the fisher into the wall following the assembly template supplied.



FIG. 2
Place the hair dryer cord inside the slots on the back of the base.




FIG. 3
Fix the base back plate to the wall using 2 of the supplied screws, corresponding to the upper holes.




FIG. 4
Place the front base cover and secure with the two remaining screws.



FIG. 5
Close with the two hole cover caps provided.



FIG. 6
Place the hair dryer on the base.

6 - OPERATING

Plug the appliance into the mains. Make sure it is set to the "OFF" position.

Switching the hairdryer ON/OFF.

- The hair dryer has two speed settings: slide the speed switch (10) up to the (I) or (II) position to select the speed of the hairdryer.
- Press and hold the push activation button (6) to deliver air at the selected speed
- Adjust the air temperature by pressing the button (9) selecting between cold, medium, hot, very hot. The temperature LED indicator (7) will change color depending on the set temperature. Holding down the temperature button for three seconds will activate the automatic circulation air mode (cold-hot-very hot air).

7 - ATTACHING / REMOVING ACCESSORIES

This product is equipped with magnetic accessories for easy attachment and removal.

The accessories can be rotated 360°. Ensure the hair dryer is off when attaching or removing accessories.

Note: To avoid burns, do not adjust or remove accessories during operation. Allow accessories to cool before handling.

8 - IONIC FUNCTION

To activate the ionic function, simply slide the power switch upward to turn the hairdryer on. This will initiate the generation of negative ions in the air, enhancing the dispersion of water molecules. As a result, it will effectively reduce frizz and provide you with a more efficient drying experience. Direct the airflow to the specific area of your hair that you want to target.

9 - AIRFLOW AND TEMPERATURE CONTROL

As said this hair dryer has two speed settings by pushing up and down the speed switch. Select the desired temperature at each speed (4 levels, including 1 cool) using the temperature selection buttons.

Press and hold the temperature button for three seconds it will turn on the auto circulating temperature mode (cold-warm-hot air).

10 - CLEANING AND CARE - GENERAL



Make sure that you have disconnected the 230V~ power supply before proceeding with installation or maintenance.

Do not use any corrosive liquids such as alcohol, nail polish remover or detergent to clean this product. Doing so may damage this product or cause malfunction.




If the power cord is damaged should be replaced by person technical qualification (qualified electrician), to prevent any risk.

11 - CLEANING THE FILTER

See the picture below:

- Rotate in a anticlockwise direct io in and remove the back cover (8).
- Remove the filter cover (11) by pulling it downwards.
- Use a dry lint-free cloth, cotton swab or soft brush to remove any dust, hair or debris from the filter coverand the stainless-steel mesh filter.
- Do not press or rub the stainless-steel air inlet filter with fingernails or sharp objects.
- After cleaning, install the filter cover back to its original position.
- Clean the filter at least once a month.

Do not operate the hair dryer with the filter cover removed.





A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 evenly spaced lines across the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 evenly spaced lines that span the width of the page.



PERRY ELECTRIC Srl
Via Milanese, 11 - 22070 VENIANO (CO) ITALY - www.perry.it
Tel. +39. 031. 89441 - Fax +39. 031. 8365201

