

THERMOSTAT / CHRONOTHERMOSTAT Wi-Fi

FRANÇAIS

Montage en saillie



Série: V003



Wi - Fi



230V
50/60 Hz



Programmes
par jour



Verrouillage
clavier


Manuel d'installation

- Connexion sans fils
- Avec écran LCD rétroéclairé avec technologie « White-LED »
- Finition « tout verre » pour un design agréable et moderne
- Facile à programmer grâce à l'APP
- Programmation hebdomadaire



L'appareil ne prend en charge que les canaux Wi-Fi sur la fréquence 2,4 GHz.



	DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE SIMPLIFIÉE	page 2
	AVERTISSEMENTS	page 3
	LÉGENDE DES TOUCHES	page 4
	LÉGENDE DE L'ÉCRAN	page 5
	INSTALLATION	page 6
	BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES	page 8
	FIXATION OU RETRAIT DU THERMOSTAT DE LA BASE À PAROI	page 10
	COMPOSANTS DU SYSTÈME	page 11
	ASSOCIATION DU THERMOSTAT AU ROUTER	page 12
	MODE DE FONCTIONNEMENT DU THERMOSTAT	page 14
	OPÉRATIONS QUE LE THERMOSTAT PEUT RÉALISER DIRECTEMENT	page 15
	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU THERMOSTAT	page 16

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE SIMPLIFIÉE

Le fabricant déclare que le type d'équipement radio indiqué ci-dessous est conforme à la Directive 2014/53 / UE (RED).
Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet indiquée sur l'étiquette:

Manufacturer, Fabricat, Fabrikant, Fabbricante, Fabricante:

PERRY ELECTRIC S.r.l.

Via MILANESE, 11 - 22070 VENIANO (Como)

ITALY - www.perry.it

Tel. +39-031-8944.1 Fax +39-031-8365201

<http://www.perry.it/it/dichiarazioni.aspx>

Type, Typen, Tipo:

1TXCR029WIFI

Series, Serie:

V003





AVERTISSEMENTS



L'installation et le raccordement électrique du thermostat programmable doivent être exécutés uniquement par un électricien qualifié et conformément aux normes et aux lois en vigueur.



Lire attentivement le livret d'instructions avant d'utiliser le produit puisqu'il fournit des indications importantes concernant la sécurité, l'installation et l'utilisation. Conserver soigneusement le livret d'instructions pour les futures consultations.



Débrancher l'alimentation 230V avant d'installer l'appareil.

- Assurez-vous de l'intégrité du produit après l'avoir extrait de son boîtier d'emballage.
- Les composants de l'emballage (les éventuels sacs en plastique, suspensions en PVC, etc.) doivent être mis hors de portée des enfants.
- Le thermostat programmable ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris par des enfants) dotées de capacités physiques, sensorielles et mentales réduites ou sans expérience ni connaissance des instructions à moins que ces personnes ne soient surveillées ou qu'elles n'aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de l'appareil de la part de personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si besoin, nettoyez le thermostat programmable en utilisant un linge légèrement humide.



Important : pour la mise en place et en marche du système de thermostatage WIFI et pour l'installer correctement, consulter aussi le manuel spécifique de la APP.



Les ondes à radiofréquence émises par le chrono-thermostat WiFi ne représentent aucun risque pour la santé des personnes et des animaux.



INTERNET
offline

Important : le fabricant ne peut en aucun cas être tenu responsable du non fonctionnement des produits dû à une interruption de la connectivité au réseau internet ou au manque de disponibilité des ressources informatiques: Cloud, Serveur, Portail.



Important : les coûts de connexion au réseau internet sont à la charge de l'utilisateur conformément aux tarifs de l'opérateur téléphonique utilisé par l'utilisateur.



Important : le fabricant se réserve le droit d'introduire toutes les modifications techniques et de fabrication qu'il retiendra nécessaires, sans obligation de préavis.

TRAITEMENT DES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES EN FIN DE VIE

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers.


Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques:

- dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent;
- dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc...).

En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute informations supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.



LÉGENDE DES TOUCHES



Important!

ÉCRAN ET TOUCHES RÉTROÉCLAIRÉS




En appuyant sur une touche quelconque, le rétroéclairage s'active en affichant les indications concernant le choix et la navigation; dans les 6 s. suivantes, appuyer sur la touche souhaitée pour modifier les paramètres (à chaque toucher, un time-out de 6 s. est réactivé).



Remarque : avec le rétroéclairage fixe (configurable par APP) les touches, en plus de rester toujours éclairées, sont opérationnelles à la première touche.

LÉGENDE DE L'ÉCRAN



 La date et l'heure sont constamment mises à jour par la connexion Wi-Fi.

INSTALLATION

Avertissement portée radio

Au moment de l'installation, il faut prendre certaines mesures pour ne pas limiter la portée des ondes radio entre Router Wi-Fi et Thermostat :

- installer l'appareil loin des meubles ou des structures en métal, qui pourraient altérer ou masquer la propagation des signaux radio;
- vérifier qu'il n'y ait pas d'autres dispositifs électriques ou électroniques dans le rayon d'au moins 1 mètre de l'appareil (téléviseur, four à microondes, etc.).

Remarque : en l'absence d'obstacles entre le Thermostat et le Router Wi-Fi, la portée en « air libre » est de 100 m environ ; dans les ambiances internes avec des murs, la portée est d'environ 20 m (voir les « données techniques »).

La portée radio diminue considérablement lorsque des obstacles sont placés entre les éléments.

Cette atténuation varie différemment en fonction du type de matériau avec lequel sont réalisés les murs ou les obstacles à traverser.

Même la présence de perturbations ou d'interférences d'origine électromagnétique peut réduire la portée radio indiquée.

Ici sur le côté sont quelques exemples d'atténuation liées aux matériaux, qui ont un impact sur la portée dans l'« Air libre » déclarée ci-dessus.



VÉGÉTATION DENSE

arbres, haies, arbustes, etc.
réduction de la portée radio
de 10 % à 25 %




MURS EN BOIS OU EN PLAQUE DE PLÂTRE

réduction de la portée radio
de 10 % à 30 %



MURS EN BRIQUES OU EN PIERRES

réduction de la portée radio
de 40 % à 60 %




MURS EN BÉTON ARMÉ

réduction de la portée radio
de 50 % à 70 %


MURS et/ou PLANCHERS EN MÉTAL

réduction de la portée radio
de 65 % à 90 %



INSTALLATION


DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT



Installation du thermostat: indépendant-fixe

Mural - dans un boîtier encastrable rond - semi-encastrable avec boîtier rectangulaire 3 modules.

EXEMPLE D'INSTALLATION




Installer de préférence le thermostat à environ 1,5 ÷ 1,6 m de hauteur; loin des sources de chaleur, bouches d'aération, portes ou fenêtres et tout ce qui pourrait influencer son état opérationnel normal.

FIXATION DE LA BASE DANS UN MUR

• Couper la tension de réseau 230V~

- Fixer à l'aide des vis fournies la base du thermostat au mur, au boîtier à encastrement rond ou rectangulaire en utilisant les paires de trous **A**.



A - trous de fixation de la base :

murale, boîte encastrée ronde ou rectangulaire

B - passage des fils du tuyau annelé, boîte encastrée ronde ou rectangulaire

C - ergots pour l'accrochage du thermostat

D - encoche de fixation du thermostat

E - vis pour la fixation de la base murale à la boîte encastrée rectangulaire ou ronde.



Pour un montage correct du thermostat à la base murale, celle-ci ne doit pas présenter de courbures dues au serrage excessif des vis de fixation dans la boîte rectangulaire encastrée dans le mur.

BRANCHEMENTS ELECTRIQUES



Important: l'installation et le branchement électrique des dispositifs et appareils doivent être réalisés par un électricien qualifié et conformément aux normes et lois en vigueur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne l'utilisation des produits qui doivent respecter des normes particulières relatives à l'environnement et/ou à l'installation.




Attention!
Couper la tension de réseau 230V~

Bornes d'alimentation 230V~

- Raccorder l'alimentation de réseau 230V~ aux bornes :
n° 4 - LIGNE
n° 5 - NEUTRE



Bornes relais

- connecter le dispositif à commander aux bornes:
1 - communes (C)
2 - contact normalement fermé (NF)
3 - contact normalement ouvert (NO)



BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

Exemples de branchements électriques aux appareils à contrôler




i avec des charges inductives importantes (pompes et électrovannes), il est conseillé de connecter un filtre RC en parallèle à la charge.

Après avoir terminé les branchements électriques, fixer le corps du thermostat à la base murale, comme indiqué au paragraphe suivant.

FIXATION OU RETRAIT DU THERMOSTAT DE LA BASE MURALE

Après avoir effectué les branchements électriques :


- Appliquer le petit couvercle cache-bornes à la base en le fixant dans le crochet E.
- Pour retirer le petit couvercle, utiliser un petit tournevis en faisant levier sur le crochet E.



1°

Accrocher le thermostat sur la base murale dans les ergots C. Puis tourner le corps du thermostat vers le bas jusqu'à ce qu'il soit fixé dans l'encoche D (CLIC indiquant la bonne fixation).

2°




Retrait du thermostat de la base murale



ATTENTION!
Couper la tension de réseau 230V~

3°




Décrocher le thermostat de la base murale en appuyant à l'aide d'un tournevis dans la fente spécifique D située dans la partie inférieure du dispositif, puis l'extraire .

COMPOSANTES DU SYSTÈME

Remarque : si l'appareil n'est pas associé à un routeur avec l'APP appropriée, il fonctionnera comme un simple thermostat.

IMPORTANT! L'utilisation du thermostat/chronothermostat par l'APP «Perry Termostato 230V» doit être effectuée en présence d'un réseau Wi-Fi connecté à internet.

Le routeur doit être configuré pour créer un réseau dédié uniquement au 2,4 GHz, afin d'empêcher la génération automatique de réseaux sur différentes fréquences (2,4 GHz et 5 GHz) avec le même SSID/nom. La présence de réseaux avec des SSID dupliqués peut compromettre la bonne connectivité des appareils.

APP:  Perry Termostato 230V
Perry Electric S.r.l.



Téléchargement gratuit de l'APP «**Perry Termostato 230V**» depuis **Google Play** ou **dall'App Store**.

Manuel de l'APP,
également accessible via l'utilisation du code QR suivant:



Consulter le manuel de l'APPLI disponible en ligne à l'adresse suivante :

<http://perry.it/it/prodotto/1tx-cr029wifi.aspx>



IMPORTANT! Les commandes définies via l'APP peuvent prendre quelques minutes à recevoir par le thermostat en fonction du trafic réseau internet.

ASSOCIATION DU THERMOSTAT AU ROUTEUR WI-FI

Le thermostat doit être associé au réseau Wi-Fi avec l'APP **Perry Termostato 230V** appropriée.

Après avoir installé sur le smartphone l'APP **Perry Termostato 230V** effectuer l'enregistrement et exécuter l'accès.

donner un nom à l'habitation

assigner un nom au thermostat

Entrez le numéro de série du thermostat
est situé sur la paroi inférieure du produit
composé de 8 chiffres (exclure le tiret et le dernier chiffre)

S'associer à son propre Routeur Wi-Fi

Saisir Votre mot de passe

iOS

Android

Presser + comme sur la page-écran de l'application

Le thermostat générera un **réseau Wi-Fi temporaire** identifié par le numéro de sérieur exemple: **PECR0000182**

Page-écran de transmission radio, active pendant 5 minutes

Presser n'importe quelle touche pour activer le clavier


Tenir la touche **AP** appuyée pendant 5 s..

Pour accéder à ce réseau Wi-Fi, il est nécessaire de saisir le **mot de passe exemple: 00000182**

Suit

i Le mot de passe est formé des **8 chiffres présents dans le nom du réseau généré par le Thermostat**

ASSOCIATION DU THERMOSTAT AU ROUTEUR WI-FI



En cas de non-association, répéter la procédure qui vient d'être exécutée.

Faire attention à la bonne introduction du Mot de passe du réseau Wi-Fi et s'assurer que la distance entre le thermostat et le Routeur n'exécède pas les limites déclarées.

Le Thermostat est associé au réseau Wi-Fi et connecté au serveur Perry

Programmer et contrôler le thermostat depuis l'APP
(pour plus d'informations, voir le manuel de l'APP) 13


MODE DE FONCTIONNEMENT DU THERMOSTAT


Auto : la température configurée varie automatiquement **en fonction du programme configuré par APP**.
(le set de température configurée en usine pour tous les jours de la semaine est 18°C).

Manuel temporaire: il s'agit d'un mode provisoire activé quand la température est modifiée directement par l'utilisateur ; la modification reste jusqu'au changement programmé suivant.

OFF: le thermostat a été éteint directement par l'utilisateur et il suspend tout réglage, mais il peut recevoir des commandes à distance.

Mode MANUEL TEMPORAIRE



Le manuel temporaire s'active par la variation du set de température avec la pression des touches à flèche ▲▼: le symbole  clignotant apparaît à l'écran.

Ceci sera actif jusqu'au changement suivant programmé par l'APP ou bien jusqu'à minuit du jour courant.


On pourra sortir avant en appuyant 2 fois la touche  ou bien par une commande de l'APP.




Il sera possible de configurer le mode de **Manuel permanent** seulement en utilisant l'APP Perry. Dans ce mode, le set de température peut être modifié également par les touches ▲▼ du thermostat.

On pourra sortir du mode manuel permanent, outre par l'APP, en appuyant 2 fois la touche  du thermostat.


Mode OFF



Appuyez sur la touche , pour suspendre (**OFF**) tout contrôle de la température à l'exception des fonctions antigel/anti-chaaleur, si activées.




Le thermostat peut recevoir des commandes à distance par l'APP Perry.

Sortir du mode **OFF** en appuyant à nouveau la touche  ou bien par APP.
Le thermostat revient en mode **Auto**.

OPÉRATIONS QUE LE THERMOSTAT PEUT RÉALISER DIRECTEMENT

VERROUILLAGE DU CLAVIER



Pour verrouiller le clavier, appuyer en même temps sur les touches ▲▼ : l'écran affiche le symbole 🔒 (verrou).

Pour déverrouiller le clavier, appuyer en même temps sur les touches ▲▼ : le symbole 🔒 (verrou) disparaît de l'écran.


 Opération exécutable aussi par l'APP

RESET

Dans le cas où le thermostat programmable présente des dysfonctionnements, des affichages erronés ou d'autres problèmes, effectuer une « **Réinitialisation** ». Appuyer en même temps les touches ⏻ et AP.

Après quelques secondes de Lamp-test, le thermostat reprend son fonctionnement normal.




 La RÉINITIALISATION n'élimine aucune configuration enregistrée dans la mémoire

BLACKOUT

En cas de panne de courant, le produit 1TXCR029WIFI (V003) enregistre la valeur de l'heure actuelle. Au retour du courant, il repart à partir des données sauvegardées pour réguler la température selon le profil horaire en mémoire. L'heure peut être modifiée et reste valable jusqu'à la connexion avec le serveur Perry. En raison d'une panne de courant et de l'absence de connexion au serveur Perry, le produit n'a pas d'heure confirmée et l'affiche en clignotant

L'utilisateur peut modifier l'heure en appuyant sur la touche ⏻ (OFF) pendant au moins 3 secondes.

L'heure clignote




Modifier et/ou confirmer dans l'ordre : heure et minutes, jour, mois et année.

Procédure : modifier avec les flèches et valider avec la touche AP.

Après confirmation de l'année (dernier paramètre), le profil horaire continue à fonctionner.

Changement d'heure



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

·Alimentation de réseau 230V~ 50/60 Hz

·LCD et touches rétroéclairées avec technologie «White-LED»

Type d'action, déconnexion et appareil : 1B / électronique.

Type de sortie : relais avec contact inverseur COM / NO / NF sans potentiel - max. 5 (3) A / 250 V~

Section des fils aux bornes : 0,5 mm² + 1,5 mm² (flexible), 0,5 mm² + 2,5 mm² (rigide)

Tension d'impulsion nominale : 2,5 kV

Logiciel : classe A

Émission radio : l'appareil émet volontairement des ondes radio sur la bande de fréquence de 2412-2472 MHz (Wi-Fi), à une puissance max. moins que 100 mW e.i.r.p.

Antenne PCB intégrée, portée indicative 100 m à l'air libre, environ 20 m en intérieur

·Mémoire permanente pour sauvegarder les configurations et la programmation effectuée

Échelle de température : °C (Celsius)

Programmation hebdomadaire, avec résolution d'1 minute, précision +/- 1 minute

10 niveaux de température programmables par jour

Configuration du set de température : +4 °C + +37,7 °C, par pas de 0,1 °C

Mesure de la température ambiante : 0 °C + +37,7 °C, résolution 0,1 °C, précision +/- 1 °C

Température de fonctionnement : 0 °C + +45 °C

Température de stockage : -10 °C + +60 °C

Mode de contrôle de la température :

- Différentiel ON/OFF (configuration par défaut) Hystérésis configurable de 0.2 °C à 1.2 °C par pas de 0,1 °C (default 0,3 °C)

- Proportionnel modulant PID configurable de 7 minutes à 20 minutes par pas de 1 minute (default 7 minutes)

·Mode antigel (Hiver) réglable +4 °C + +12 °C (default 5 °C)

·Mode anti-chaleur (Été) réglable +37,7 °C + +30 °C (default dans OFF - désactivé)

·Classement énergétique ERP Reg. EU 811/2013:

- en mode différentiel ON/OFF = ERP Class I 1%

- en mode proportionnel modulant = ERP Class IV 2%

Classe d'isolation : Classe II

Degré de protection : IP30

Degré de pollution : 2

Fonction anti-calcaire de la pompe (elle est activée pendant 2 minutes si elle n'a jamais été activée dans les 24h précédentes)

Mode de fonctionnement : Chauffage (configuration par défaut) / Refroidissement

·Gradient thermique : 1°K toutes les 15 minutes

Température d'essai à la bille : bornes, circuit imprimé 125 °C ; enveloppe 75 °C